

# Чементино

Затворитель для Микроцемента, Клея для Альточки, цементосодержащих и гипсовых смесей.



## Технические характеристики

Тара	1 / 3 кг
Мин t° хранения	+5°C
Срок хранения	12 месяцев
РН	6,5-7,5
Расход*	350 мл/м <sup>2</sup>
Промежуточное высыхание	5 часов
Полное высыхание	24 часа

## Состав:

акриловая полимерная дисперсия, эфиры целлюлозы, пластификатор, биоцидные и целевые добавки.

Изготовлена в соответствии с ТУ2332-001-72723477-2011

## Спецификация:

Применяется как межслойная пропитка для бетонных, известковых покрытий и слоев Микроцемента.

## Условия работы:

В чистом проветриваемом помещении, при t 16 - 24°C и относительной влажности воздуха не более 70%

\* Расход напрямую зависит от техники нанесения и от пористости поверхности.

## Подготовка

• подготовка поверхности: один слой Интерьерной Краски в качестве цветовой подложки;

• подготовка состава: смешайте Микроцемент с затворителем Чементино из расчета на 10 кг Микроцемента 4 л Чементино. Состав необходимо замешивать непосредственно перед началом работы. Приготовленная смесь хранится не более двух часов, поэтому готовьте такое количество состава, какое сможете выработать за один рабочий период;

• для приготовления Клея для Альточки смешайте Клей с Чементино в пропорции 2:1 (Клея больше);

• **тщательно перемешайте состав!**

## Колеровка

• колеруется в любой цвет Универсальными Пигментами или на колеровочном оборудовании. Готовьте материал на всю площадь + 10% к объему. При высыхании цвет Микроцемента светлеет, поэтому предварительно нужно сделать тестовый выкрас. Для колерования запрещено использовать малярные краски;

## Нанесение

### При работе с Микроцементом

• первый тонкий слой кельмой на сдир, мазки равномерные с оптимальным давлением на инструмент, движения хаотичные. Нанесите второй слой, отполируйте влажную поверхность кельмой. Следите за пропорцией смешивания Микроцемента и Чементино для однородности цвета;

### При работе с Клеем для Альточки

• с помощью зубчатого шпателя нанесите Клей на поверхность, к которой будете приклеивать Альточку, а также на обратную сторону Альточки. Приложите Альточку к поверхности. Выдавите излишки Клея ладонями. Приклейте встык следующую пластину Альточки;

Влажной щеткой/тряпкой очистите места стыков пластин от излишков Клея. Прижимайте Альточку к поверхности до тех пор, пока Клей не схватится. При необходимости зафиксируйте Альточку булавками или кнопками.

В течение двух часов от начала работ периодически выдавливайте из-под Альточки образующиеся воздушные пузыри.

Дайте поверхности высохнуть в течение 24 - 36 часов.

Не сушите поверхность теплым воздухом, избегайте сквозняков, изменения температуры и влажности помещения;

## Очищение

• после работы инструменты очищаются теплой водой с мылом